

REGOLATORE UNIVERSALE

Applicazioni idrauliche e di funzione - Lista parametro





MANUALE INSTALLATORE

ITALIAN DESIGN



INDICE

Indicazioni sulla documentazione Descrizione del sistema Struttura del sistema Comando romato master MR (10x por montagoio	2 2 2
a muro e MB 640x per montaggio integrato Parametri e parametrizzazione	2 2
Display ed elementi di servizio (C.R.M.)	3
Struttura del menù	4
Tasti d'impostazione e di Esc	5
Menu e fasti di scelta rapida Sebermeta principale della funzioni	5
Schermata principale delle tunzioni Impostazioni base del comando remoto master	6 7
Adequamento temperatura ambiente	8
Impostazioni base - Interrogazione di un dispositivo eB	UŠ
(C.R.M.)	9
eBUS-Scan	9
Scelta immagine principale funzione standard	10
runzione circuito al riscaldamento - Menu al scel	10
Informazione di quasto	10
Scealiere il modo di funzionamento	11
Modi di funzionamento	12
Confort (aggiustare la temperatura ambiente)	12
Controllo emissioni	13
Menu Scelta della funzione Medifica parametri delle singele funzioni	13
Interrogazione degli attuatori collegati (uscite relè)	14
Impostazione programmi orgri	15
Modificare il nome della funzione	16
Funzione circuito acqua calda sanitaria	16
Modo di funzionamento ACS	17
Programmi orari ACS	1/
Funzione gestore d'energia Funzione solare	10
Funzione aestore di cascata	18
Funzioni generali	19
Impostazione ora/data	19

Programma orario speciale 19 20 Unità eBUS (dispositivi 20 Utilizzo e parametri dei dispositivi eBUS (unità) 20 Livelli di accesso 21 21 Password comando remoto master Password service dei dispositivi (unità EBUS) 21 Password OEM dei dispositivi (unità EBUS) 21 Applicazioni idrauliche e funzionali predefinite 21 21 Applicazioni idrauliche Applicazione di funzione 22 22 22 23 23 24 Montaggio e prima messa in servizio Sicurezza Montaggio dei dispositivi (unità) Applicazioni idrauliche Applicazione idraulica 0 (04-077=0) Applicazione idraulica 2 (04-077=2) 25 Applicazione idraulica 5 (04-077=5) 26 27 Applicazione idraulica 24 (04-077=24) Applicazione idraulica 27 (04-077=27) 28 Applicazioni di funzione Circuito 1 28 28 Circuito 2 29 30 Circuito 3 Circuito ACS 31 Gestore di cascata KM 31 32 32 Gestore d'energia WM / Funzione solare Funzioni generali Attivazione uscita guasto cumulativo 33 Lista parametri Funzione circuito riscaldamento 33 Funzione circuito acqua calda sanitaria 41 43 Funzione gestore d'energia 46 Funzione solare Funzione gestore di cascata 47 49 Funzioni generali 54 Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni

Le indicazioni e gli schemi riportati in questo documento non sono garantiti nella loro completezze non sostituiscono un progetto svolto a regola d'arte.

Sebbene questo manuale sia stato realizzato con la massima cura, la correttezza del documento non è garantita. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

SIMBOLI UTILIZZATI

In questo documento sono utilizzati i seguenti simboli:



Pericolo e indicazione che deve essere tenuta in considerazione



Indicazione/spiegazione!

Spiegazioni di concetto ed abbreviazioni vedere pagina 37.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:



Pericolo: il dispositivo funziona sotto tensione. Un'installazione non corretta o tentativi inadeguati di riparazione possono causare pericolo di morte per folgorazione.



Avvertenza: Prima di eseguire i collegamenti dell'apparecchio, togliere tensione all'impianto. Non toccare mai i cavi e i morsetti quando sono in tensione. Ogni cablaggio o collegamento eseguito sotto tensione può causare la distruzione del dispositivo e pericolose folgorazioni!



L'installazione e la messa in servizio devono essere eseguiti solamente da personale specializzato con sufficiente qualifica. Prestare attenzione alle norme vigenti di protezione infortuni. Il dispositivo non sostituisce le installazioni di sicurezza previste sul cantiere.

INDICAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE

Questo documento contiene un'informazione complementare per la messa in servizio (installatore).

SI possono ricavare ulteriori informazioni per l'utilizzo e le funzioni dai seguenti documenti:

- Manuale utente Dok. Nr. 112587 regolatori universali per riscaldamento SE 630x - SE 632x OGZ, comando remoto master MB 610x/640x

- Manuale installatore Dok. Nr. 112657 regolatori universali per riscaldamento SE 6324 OGZ, comando remoto master MB 610x/640x



Il procedimento per la lettura e l'impostazione dei singoli parametri è descritto in dettaglio nei documenti sopra citati. Si prega di leggere prima di tutto le "prescrizioni di sicurezza" a pagina 2

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

STRUTTURA DEL SISTEMA

Il sistema split si basa su dispositivi indipendenti (unità), collegati tra di loro tramite eBUS. Attraverso questi collegamenti, essi possono scambiarsi tra loro dati globali. Allo stesso modo i singoli dispositivi (unità) possono essere pilotati ed impostati da un comando centrale (comando remoto master).



COMANDO REMOTO MASTER MB 610X PER MONTAGGIO A MURO E MB 640X PER MONTAGGIO INTEGRATO

Il comando remoto master è il dispositivo centrale di comando col quale si possono comandare ed impostare tutte le funzioni disponibili nei singoli regolatori (unità). Attraverso lo scan eBUS vengono riconosciuti i regolatori collegati, sono inoltre recepite, elencate e mem- orizzate le loro funzioni disponibili. Dopo lo scan possono essere impostati i parametri di queste funzioni.

PARAMETRI E PARAMETRIZZAZIONE

Parametri possono essere valori da impostare, valori di misura, consegne calcolate ed informazioni di stato.

Livelli di accesso

Tutti i parametri del comando remoto master, come pure del regolatore di sistema SE 630x - SE632x OGZ, sono assegnati a diversi livelli di accesso e protetti con diverse password. Tale assegnamento è definito di fabbrica.

Parametrizzazione

Il fabbricante (OEM) imposta alcuni parametri fondamentali con i valori corretti da lui stabiliti.

L'installatore (tecnico, service) ha accesso a parametri specifici d'impianto che sono stabiliti in base all'installazione. L'utente finale ha accesso ai parametri per lui importanti, per i quali non deve inserire alcuna password.

DISPLAY ED ELEMENTI DI SERVIZIO (C.R.M.)

Tipico display con la selezione dal circuito di riscaldamento



Tipico display con la selezione dal generatore - Esempio: Pompa di calore



1) A seconda del modo di funzionamento è visualizzata la barra del tempo / programma orario oppure il regime di funzionamento attuale

STRUTTURA DEL MENÙ



La struttura seguente rappresenta solo un esempio, a seconda dell'unità eBUS selezionata le funzioni e i menù possono avere rappresentazioni differenti



list.

PUEDORI ADERALI Quit

11

2 Ph (P

¹³⁶ Solve

lise.

TASTI D'IMPOSTAZIONE E DI ESC

Ruotare il tasto d'impostazione (2), e poi premerlo. In tal modo è possibile scegliere il parametro desiderato, ad es. la Scelta della lingua e confermare premendo "Enter".

Con il tasto Esc (1) si può uscire da una funzione, un parametro o un menù. Una rotazione rapida del tasto destro rende più veloce la selezione!



MENÙ E TASTI DI SCELTA RAPIDA

Di norma per le singole funzioni, ad es. **U02 Circuito 1**, è disponibile un menù di scelta rapida specifico.

Quest'ultimo è richiamato premendo uno dei tasti di scelta rapida.

I tasti di scelta rapida disponibili sono caratterizzati in base alla funzione scelta, ad es. **U02 Circuito 1**.

In tal modo alcuni parametri possono essere scelti direttamente dai tasti di scelta rapida loro assegnati.



Se un tasto di scelta rapida è premuto all'interno di un menù o di una funzione in cui non è disponibile nessun menù di scelta rapida, è richiamata la funzione standard definita ed il suo relativo menù di scelta rapida.

p.es. U02 Circuito ACS



Se non è stata definita nessuna funzione standard, è richiamato il menù di scelta rapida della prima delle funzioni elencate in Scelta della funzione.



SCHERMATA PRINCIPALE DELLE FUNZIONI

Per tutte le funzioni selezionabili dalla Scelta della funzione è disponibile una schermata principale.

In questa immagine sono visualizzati i valori più importanti e gli stati di funzionamento specifici per quella funzione.



Il menù di scelta rapida specifico per la funzione può essere sempre richiamato da questa posizione di menù premendo uno qualsiasi dei tasti di scelta rapida.



Per ogni dispositivo eBUS è possibile fissare una funzione con relativa schermata principale come standard. Tale immagine compare sullo schermo all'accensione o dopo circa 15 minuti di inattività dell'MB (time out di utilizzo).





Esc Unit 2 Me 09:36 Menu

IMPOSTAZIONI BASE DEL COMANDO REMOTO MASTER

L'utente finale può avere accesso ad alcuni parametri senza dover introdurre una password.

Scegliere con il tasto d'impostazione il menù **Impostazioni MB** e confermare premendo"**Enter**".

Possono essere scelti i seguenti parametri:

- Scelta della lingua
- Contrasto
- Scala della temperatura
- 24h <-> 12h
- Formato della data
- Inserimento password

Esempio:

Scegliere con il tasto d'impostazione Scelta della lingua e premere Enter. Scegliere la lingua desiderata con il tasto d'impostazione e premere Salva. Funzioni sotto Impostazioni MB

Ð

Coniltasto Esc è sempre possibile uscire dall'impostazione di un parametro, da una funzione o da un menù.

 * Opzione: MB 640x solo se è collegata una sonda esterna.
 Misura di umidità solo per MB 610x RH



Funzioni senza codice	Impostazioni
Scelta della lingua	Tedesco - Francese - Inglese - Italiano
Contrasto	1 = debole; 10 = forte
Scala della temperatura	Gradi Celsius - Fahrenheit
24h <-> 12h	Formato dell'ora
Formato della data	GG.MM.AAAA - MM/GG/ AAAA
Temperatura ambiente	Temp. misurata della sonda interna o esterna all'MB
*Adeguamento temp. amb.	Correzione della temperatura ambiente misurata con sonda interna o esterna all'MB
*Umidità ambiente	Umidità misurata della sonda interna all'MB
*Adeguamento temp. amb.	Correzione dell'umidità am- biente misurata all interno dell'MB
Inserimento password, Password MB	vedi manuale installatore

ADEGUAMENTO TEMPERATURA AMBIENTE

Se è utilizzato un sensore di temperatura ambiente interno o esterno al comando remoto master, è possibile, con il parametro Adeguamento temp. amb., adeguare il valore misurato del MB6x0x al valore di un altro strumento di misura (termometro).



L'MB640x non ha alcun sensore di temperatura interno. Con questo dispositivo si può solamente collegare un sensore esterno.

Selezionare con il tasto d'impostazione Adeguamento temp. amb.

sotto il menù Impostazioni MB e premere Enter.

Impostare con lo stesso tasto il necessiario aggiustamento della temperatura ambiente e poi premere **Salva**.

È visualizzata la differenza di temperatura (in Kelvin) imposta al valore di misura attuale.

Campo d'impostazione (-3 K fino a +3 K) La schermata della funzione scelta mostra la temperatura ambiente misurata con la correzione del sensore ambiente di + 1.5 K.

(22.3 °C + 1.5 K = 23.8 °C)



Il valore di correzione della temperatura ambiente resta memorizzato anche dopo un'interruzione di corrente.





IMPOSTAZIONI BASE - INTERROGAZIONE DI UN DISPOSITIVO EBUS (C.R.M.)

EBUS-SCAN

Ad una prima messa in marcia o dopo una modifica si deve sempre eseguire un eBUS-Scan. Dopo questa operazione sono elencate tutte le unità disponibili e rispettive funzioni sotto il menù Scelta della funzione nel comando remoto master (MB).



SCELTA IMMAGINE PRINCIPALE FUNZIONE STANDARD

È possibile scegliere in quale schermata principale di funzione deve portarsi l'MB dopo un certo tempo dall'ultima operazione.

Scegliere con il tasto d'impostazione nel menù Scelta della funzione la funzio- ne desiderata e confermare premendo a lungo (5s) "Enter". Memorizzare premendo nuovamente il tasto d'impostazione "Si".



FUNZIONE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO - MENÙ DI SCELTA RAPIDA

Di norma per le singole funzioni, ad **es. U02 Circuito 1**, è disponibile un menù di scelta rapida specifico.

Quest'ultimo è richiamato premendo uno dei **tasti di scelta rapida**.

I tasti di scelta rapida disponibili sono caratterizzati in base alla funzione scelta, ad **es. U02 Circuito 1**.

In tal modo alcuni parametri possono essere scelti direttamente dai tasti di scelta rapida loro assegnati.

A seguire è riportata la spiegazione dei singoli tasti di scelta rapida.



INFORMAZIONE DI GUASTO

Se un dispositivo eBUS collegato manda un messaggio di errore al comando remoto master, compare la schermata principale della fun-zione coinvolta nel guasto con indicato lo stato "guasto". La MB rappresenta solo il dispositivo per visualizzare il messaggio di errore. Con la MB è possibile tacitare, confermare il guasto. Quest'ultimo deve essere eliminato in ogni caso alla sorgente, alla parte d'impianto fonte del problema.

SI prega d'informare lo specialista, in caso di guasto che non è possibile eliminare!

Esempio: La funzione "Circuito ACS" ha un sensore accumulo difettoso.

coinvolta compare sullo schermo ed è indicato lo stato **Guasto**

Premere un **tasto di scelta rapida**, compare il menù di scelta rapida del gestore di cascata.





Premere il tasto Info guasti,

è indicata la descrizione del guasto. Premendo tasto Esc è mantenuto il messaggio di errore nella schermata di Info guasti.

Premendo il tasto d'impostazione il messaggio di errore è tacitato e modificata la schermata del MB.

Nella pagina principale del gestore di cascata è ancora visualizzato lo stato di guasto.

Il guasto è ancora presente nel dispositivo eBUS!

Premendo di nuovo il tasto Esc o il tasto d'impostazione si possono eseguire ulteriori impostazioni.



Guasto Sonda di inizio carico ACS Unit 2 No 09136 Quit Esc



Fintanto che il quasto permane nel dispositivo eBUS, esso è spedito al MB. II messaggio di errore tacitato in precedenza è riconosciuto di nuovo e la pagina principale della funzione coinvolta ricompare.

0 10 12 14 16 10 20 22 24 024 0 2 4 0 10 12 14 16 10 20 22 Guasto Guesto CIRCUITO ACS Me CIRCUITO ACS Unit 2 No 09436 Menu Esc Esc Ô

SCEGLIERE IL MODO DI FUNZIONAMENTO

Ó

Il regime di funzionamento per il circuito di riscaldamento può essere modificato nel menù di scelta rapida.

Premere un qualsiasi **tasto di scelta rapida** nella schermata principale della funzione scelta, qui U02 Circuito 1.

Premere il tasto Modo di funz. nel menù di scelta rapida.

Modificare col tasto d'impostazione il modo di funzionamento attuale e premere **Salva**.



Il regime di funzionamento attuale è visualizzato nella schermata principale, nella barra contenente l'ora.



Impostazione	Modo di funzionamento	Funzione
0	Modo standby	Il circuito è regolato in base alla temperatura am-biente di protezione locali (03-00). Con la scelta del fuzionamento acqua calda sanitaria (05-50) si può scegliere che con questo regime di riscaldamento il carico ACS è bloccato
1	Regime automatico I	Il circuito di riscaldamento è regolato tra la temperatura normale e quella ridotta, in base al programma orario settimanale 1 impostato.
2	Regime automatico II	Come il regime automatico I ma con programma orario II.
3	Regime automatico III	Come il regime automatico I ma con programma orario III
4	Regime riscaldamento	Il circuito è regolato alla temperatura ambiente normale (03-51)
5	Regime ridotto	Il circuito è regolato alla temperatura ambiente ri- dotta (03-53). Questo corrisponde nel riscaldamento ad un valore ridotto di temperatura.
6	Modo estate	Il circuito è regolato alla temperatura ambiente di protezione locali (03-00).
7	Riscaldamento manuale	Il circuito è regolato alla temperatura di consegna impostata (07-009) in regime manuale.
8	Raffrescamento manuale	Il circuito è regolato alla temperatura di consegna impostata (07-009) in regime manuale.

MODI DI FUNZIONAMENTO

CONFORT (AGGIUSTARE LA TEMPERATURA AMBIENTE)

Con il Confort è possibile correggere versol'altooversoilbassolaconsegna di temperatura ambiente in tutti i modi di funzionamento.

Premere nella schermata principale della funzione scelta, qui U02 Circuito 1, un qualsiasi tasto di scelta rapida.

Premere il tasto Confort nel menù di scelta rapida.

Modificare con il tasto d'impostazione il confort attuale e premere Salva.



Il valore K = Kelvin si riferisce alla differenza di temperatura rispetto al va- lore di consegna attualmente impostato. Esempio:

Consegna temperatura ambiente impo- stata = 20 °C + 1.5 K = 21.5 °C conseg- na temperatura ambiente effettiva.





CONTROLLO EMISSIONI

In un controllo di emissione un generatore è acceso, la consegna di richiesta è impostata ad un'alta temperatura e il valore percentuale di potenza va al 100%. Allo stesso tempo i circuiti di riscaldamento vengono accesi.

Mediante l'energia forzata i circuiti utilizzatori vengono così obbligati ad un assorbimento controllato di energia.



MENÙ SCELTA DELLA FUNZIONE

Impostazioni MB U02 CIRCUITO 1 Scelta della funzione U02 CIRCUITO 2 eBUS-Scon **U02 CIRCUITO ACS U02 GENERATORE U02 GEN AUSILIARIO** He OPe 36 Enter He 09136 Enter Uhit 2 Unit 2 Esc Esc Ö Ö Val. consegna effettivo \Box 10 12 14 16 10 20 22 0 2 4 4 Impostazioni 39.5 °C Configurazione 22.3 °C -3.2 °C Uscite relè Programmi orari **Riscoldamento normale** He 09136 Enter Unit 2 CIRCUITO 1 He OP136 Menu UNIT 2 CERCUITO 1 Esc Esc Ó 0 Numero ID con 00 = -3.2 nperatura est val. eff. 34.7 Temperatura ma Num. ID con 01 = val. e1-001 Consegna temper 20.0 cons. e1-bec Consegna mandat 34.4 02-020 Temperature est -6.8 Unit 2 CIRCUITO 1 No 09x36 Enter Esc

Selezionare con il tasto d'impostazione il menù Scelta della funzione e premere Enter.

Selezionare con il tasto d'impostazione una funzione, p. es. U02 Circuito 1 e premere Enter.

Appare la schermata principale della funzione selezionata.

Premendo il tasto d'impostazione compare il Menu della funzione.

Scegliere con lo stesso tasto Val. consegna effettivo e premere Enter.

Sono elencati i valori di consegna e quelli effettivi. È possibile fare scorrere la lista ruotando il tasto d'impostazione.

> Alcuni valori di consegna sono definiti con protezione password di livello 1 e sono visualizzati solamente dopo l'introduzione della password per il Service.

MODIFICA PARAMETRI DELLE SINGOLE FUNZIONI SCELTA IMMAGINE PRINCIPALE FUNZIONE STANDARD

Per ogni funzione è disponibile un menù specifico con parametri, con il quale è possibile effettuare adeguamenti specifici riferiti all'impi- anto per il riscaldamento.

Aggiustamenti rilevanti per il confort che coinvolgono la curva climatica ed i programmi orari possono essere introdotti senza la password del regolatore.

Impostazioni specifiche dell'impianto possono essere effettuate con la password dell'installatore o con quella per OEM.

Selezionare con il tasto d'impostazione 07-076 Tipo d'applicazione 2 Val. consegna effectivo nel menù della funzione U02 Circuito 1 il Impostazioni Temperatura pro 10.0 sottomenù **Impostazioni** e premere **Enter**. Configurazione Punto fisse piede 20.0 Uscite relé 18-002 Limite di riscalda 5.0 Scegliere con lo stesso tasto 03-000 Programmi orari 03-007 Compensazione de 0.0 Temperatura protezione locali e premere Unit 2 CIRCUITO 1 No 09136 Enter CIRCUITO 1 No 09136 Enter Esc Ese Enter. 0 Scegliere ruotando il tasto la temperatura protezione locali desiderata e premere Salva. 03-000 03-000 Temperatura protezione lo-Temperatura protezione lo-Il procedimento descritto è coli coli analogo per tutti gli altri parametri che devono essere impostati o modificati. UNIT 2 CERCUITO 1 Salva No 20136 Salva CORCUITO 1 Esc Ese 0 0

INTERROGAZIONE DEGLI ATTUATORI COLLEGATI (USCITE RELÈ)

È possibile interrogare lo stato delle specifiche funzioni di uscita come pompa, miscelatori etc..

Selezionare **Uscite relè** con il tasto d'impostazione nel menù **U02 Circuito 1** e premere **Enter**.

Compaiono le uscite relè del circuito di riscaldamento selezionato in precedenza.

Selezionare con il tasto d'impostazione l'**uscita relè** desiderata e premere **Enter** Ad esempio: **Circolatore circuito di riscaldamento**

CIRCOLATORE CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

Il suo stato viene così visualizzato:

- 0=OFF
- 1(100) = ON, la pompa gira

VALVOLA MISCELATRICE

- il suo stato viene così visualizzato:
- 0% = posizione attuale (nessun comando)
- 100 % = miscelatore apre
- -100 % = miscelatore chiude



IMPOSTAZIONE PROGRAMMI ORARI



10. Premere più volte il tasto Esc, fino a quando compare la pagina principale con il programma orario attuale.

MODIFICARE IL NOME DELLA FUNZIONE

 \Box

Ō

Ō

Esc

Esc

04-005

Esc

I nomi delle funzioni sono memorizzati di fabbrica nei dispositivi eBUS (unità) come segue:

* Opzione: A seconda del regolatore sono disponibili fino a 3 circuiti di riscaldamento.

I nomi possono essere modificati a piacere entrando nelle specifiche funzioni (max. 20 caratteri).

Esempio: U02 Circuito 1

Selezionare con il tasto d'impostazione Nome della funzione nel menù della funzione U02 Circuito 1 e premere Enter.

Compare il nome della funzione attuale, che può essere cambiato.

Ruotando il tasto d'impostazione verso sinistra compare il cursore "<".

Premendo ripetutamente lo stesso tasto è possibile cancellare uno alla volta i caratteri a sinistra del cursore.

Ruotando il tasto d'impostazione verso sinistra o verso destra possono essere selezionate le lettere/cifre e confermate premendo "Enter".

Quando il nuovo nome è stato inserito, premere il tasto Esc. Appare Memorizzare nome?.

Si memorizza il nuovo nome premendo Salva.



I nomi delle funzioni modificati non sono automaticamente tradotti quando si imposta un'altra lingua!







MODO DI FUNZIONAMENTO ACS

Con la scelta del regime (05-050) si possono impostare diversi modi di funzionamento per la regolazione ACS.

Impostazione	Modo di funzionamento		Funzione		
0	Standby	La regolazione ACS lavora con un'impostazione fissa temperatura antigelo a 10 °C			
1	Regime automatico	La regolazione ACS lavora assieme ad entrambi programmi definiti per temperatura normale e c confort			
2	Regime normale	Il carico ACS è abilitato in continuo alla temperat normale			
3	Da regime di riscaldamento	Standby	Carico ACS bloccato		
		Regime automatico 1	Secondo programma orario per ACS		
		Regime automatico 2	Secondo programma orario per ACS		
		Regime automatico 3	Secondo programma orario per ACS		
		Regime normale	Sempre a temperatura nor- male Secondo programma orario per ACS		
		Regime ridotto	Carico ACS sempre bloccato		
		Regime estivo	Secondo programma orario per ACS		

PROGRAMMI ORARI ACS

Per la procedura d'impostazione dei programmi orari ACS vedi Kap. 3.3.2.4, pagina 18. Il circuito ACS ha, a seconda della configurazione, fino a 4 programmi orari:

Punti del menù:

Abilitazione carico: Programma orario ACS: Programma orario prot. anti- leg. Programma orario pompa ri- circolo: Timer carico ACS in regime party Programma settimanale Temperatura normale Programma settimanale Livello di confort Programma settimanale

Abilitazione carico				
Programma orario ACS				
Prog. Prog.	orario prot. antileg. orario pompa ricircolo			
Esc	Unit 2 Me 09:36 Menu			



FUNZIONE GESTORE D'ENERGIA



 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

FUNZIONI GENERALI



IMPOSTAZIONE ORA/DATA

Selezionare nel menù Scelta della funzione il campo Funzioni generali con il tasto impostazione e premere **Enter**. Compare l'immagine principale della funzione

Inserimento password (cod.)

Nome della funzione

Premendo lo stesso tasto appare il menù della funzione.

Scegliere sempre con lo stesso tasto l'ora e premere **Enter**.

Impostare con il tasto l'ora desiderata e premere **Salva**.

Scegliere sempre con lo stesso tasto la data e premere **Enter**.

La data può in seguito essere impostata in modo analogo all'ora.



PROGRAMMA ORARIO SPECIALE

Nelle funzioni generali è disponibile un programma orario per periodi a tariffa ridotta. È possibile programmare singoli blocchi di giorni ed intervalli, multipli di 15 minuti, all'interno di giorni specifici.

Il programma può essere usato dai circuiti di riscaldamento per l'aumento delle loro consegne di mandata durante i periodi di tariffa ridotta (07-031), o 06-027 Temperatura consegna accumulo per abilitazione non standard.

Per la procedura d'impostazione del programma orario vedi "Impostazione programmi orari". Impostare con il tasto l'ora desiderata e premere **Salva**.

Scegliere sempre con lo stesso tasto la data e premere Enter.

La data può in seguito essere impostata in modo analogo all'ora.

UNITÀ EBUS (DISPOSITIVI)

Le unità eBUS sono dispositivi funzionanti in modo autonomo. Queste unità possono contenere, a seconda dell'impostazione, funzioni per regolazione di circuiti di riscaldamento, per carico acqua calda sanitaria, per regolazione di svariati generatori di calore come pure funzioni per la gestione di energia e di cascata. In un'unità eBUS sono sempre disponibili, assieme a quelle concernenti gli utilizzatori ed i generatori, anche funzioni generali con le quali le funzioni prima citate possono essere assegnate e il dispositivo può essere collegato al sistema.



Funzioni generali	Funzioni globali con impostazioni base per l'unità
Circuito di riscaldamento 1 + 2 + 3	Funzioni per circuito di riscaldamento con regolazione di valvola miscelatrice e pompe di circolazione
Circuito acaua calda sanitaria	Funzione di carico ACS
Generatore ausiliario WE1	Funzione generatore di calore per generatori controllati e non controllati
Generatore WE2	Funzione generatore di calore per generatori controllati con o senza funzioni di protezione
Gestore di energia	Gestione di energia con funzioni di accumulo
Funzione solare	Funzione solare per 1 colletore-accumulo
Gestore di cascata	Gestore di cascata per 8 generatori di calore

UTILIZZO E PARAMETRI DEI DISPOSITIVI EBUS (UNITÀ)

Il comando remoto master è il dispositivo centrale col quale tutte le singole funzioni disponibili nei dispositivi (unità) possono essere impostate e utilizzate.

LIVELLI DI ACCESSO

Tutti i parametri del comando master e dei singoli dispositivi (unità eBUS) sono assegnati a diversi livelli di accesso ed in alcuni casi sono protetti con password di accesso contro la modifica involontaria del loro valore. L'assegnamento dei parametri a questi livelli è preimpostato di fabbrica. Per modificare i parametri contenuti nei livelli protetti da password è necessario inserire la password (numero) corrispondente. Per poter visualizzare il parametro "Inserimento password" in un dispositivo collegato (unità eBUS) e rendere possibile l'inserimento password per i parametri definiti con protezione di livello 1 o 2, occorre prima di tutto inserire la Password del comando remoto master.

La password del Service e quella OEM sono di regola allegate al dispositivo all'atto della sua consegna.



PASSWORD COMANDO REMOTO MASTER

Tutti i parametri di un comando remoto master che sono definiti con protezione password (livello installatore), possono essere modificati solamente attraverso l'inserimento della password predefinita.



La password può essere introdotta nel menù Impostazioni MB nel parametro Inserimento password.

PASSWORD SERVICE DEI DISPOSITIVI (UNITÀ EBUS)

Tutti i parametri di un'unità eBUS che sono definiti con protezione password 1 (livello installatore), possono essere modificati solamente attraverso l'inserimento della password Service predefinita.



La password Service può essere inserita nel menù **Scelta della funzione**, nelle **Funzioni generali**, nel parametro Inserimento password.

PASSWORD OEM DEI DISPOSITIVI (UNITÀ EBUS)

Tutti i parametri di un'unità eBUS che sono definiti con protezione password 2 (livello produttore), possono essere modificati solamente attraverso l'inserimento della password OEM predefinita



La password **OEM** può essere inserita nel menù Scelta della funzione, nelle **Funzioni generali**, nel parametro **Inserimento password**.

APPLICAZIONI IDRAULICHE E FUNZIONALI PREDEFINITE

In ogni dispositivo sono presenti tipi di utilizzo predefiniti (tipi di funzione ed applicazione) per le specifiche applicazioni di base come il circuito di riscaldamento, circuito ACS, generatore, generatore ausiliario, gestore di energia, funzioni generali, etc.. Queste **applicazioni predefinite** sono combinate tra loro come Applicazioni idrauliche, predeterminate e memorizzate nel dispositivo.



Chi opera la messa in servizio può scegliere da queste applicazioni idrauliche quella che più corrisponde alla sua installazione. In tal modo può non aver luogo ogni singolo assegnamento di ogni parametro nelle singole funzioni e la messa in servizio diviene più semplice. È sottinteso che queste applicazioni idrauliche possono essere cambiate attraverso la modifica di singoli tipi di applicazione, intervenendo su pochi parametri.

APPLICAZIONI IDRAULICHE

A seguire si trovano i corrispondenti schemi di principio delle applicazioni idrauliche predefinite con l'assegnamento dei collegamenti in morsettiera. L'applicazione idraulica è assegnata nel menù **Funzioni** **generali**, sotto **Impostazioni** nel parametro (04-077) Applicazione idraulica.

La variante idraulica 6 corrisponde all'impostazione di fabbrica.

APPLICAZIONE DI FUNZIONE

A seguire si trovano i corrispondenti schemi di principio dei singoli tipi d'applicazione con l'assegnamento dei collegamenti in morsettiera.

Il tipo di applicazione di una funzione è assegnato nel menù della relativa funzione, ad esempio **Generatore** sotto **Configurazione** nel parametro (09-076) **Tipo** d'applicazione. Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin. Per questa ragione il tipo di applicazione può essere modificato solamente con la password OEM. In ogni caso per ogni modifica di questo tipo occorre fare attenzione all'assegnamento dei pin di ogni singola funzione. Non può essere garantita alcuna funzione corretta in presenza di un doppio assegnamento.

MONTAGGIO E PRIMA MESSA IN SERVIZIO (UNITÀ)

SICUREZZA

IMPORTANTE Da leggere prima della messa in servizio	L'installazione elettrica e le protezioni devono corrispondere alle norme locali vigenti. Il dispositivo deve essere mantenuto costantemente sotto tensione, per assicurarne il funzionamento in ogni istante. Interruttori di rete posti a monte devono essere limitati ad interruttori principali o di emergenza, che di norma sono lasciati in posizione chiusa.
Fare attenzione che prima di procedere con l'attività di cablaggio tutte le linee siano prive di tensione.	I collegamenti del dispositivo con sensori, controlli remoti, comandi remoti, bus dati etc., devono essere installati non in prossimità di collegamenti con tensione più alta (230 Vac, 380Vac etc.).
	In presenza di carichi induttivi (protezioni, relè, miscelatori etc.) è possibile eliminare l'eventuale disturbo mediante un gruppo RC collegato alla bobina fonte del problema. (Si suggerisce 47 nF/100 Ω , 250 VAC)
Da leggere prima della messa in servizio	NON collegare sensori ed attuatori non necessari (miscelatori/pompe)!

MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI (UNITÀ)

MISURE



MORSETTI SE6324 OGZ



Di fabbrica sono montati ponticelli di collegamento

APPLICAZIONI IDRAULICHE

APPLICAZIONE IDRAULICA 0 (04-077=0)

Gestore di energia per collettore chiuso senza TKx (controllo in temperatura), gestore di cascata per un generatore tramite eBUS (esterno) indirizzo interfaccia 11, tre circuiti di riscaldamento miscelati a pavimento con abilitazione esterna/termostato ambiente (SEF), pompa di carico acqua calda sanitaria e pompa di ricircolo con sonda di ritorno.



Non compreso nel grafico: GF: 04-076 = 2 WE1: 12-007 = 0 WE2: 09-076 = 0



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni



Il circuito di riscaldamento VL-STB (STB1 + 2 + 3) è da collegare, a seconda dell'applicazione, all'alimentazione elettrica della pompa di riscaldamento HKP 1+2+3.

Se l'uscita pompa di ricircolo (WWC) è utilizzata in tensione, deve essere montato un ponticello tra i morsetti L e 22. Se le abilitazioni esterne SEF sono utilizzate,

i ponticelli tra i morsetti $6_$ - e $9_$ - e $11_$ - devono essere rimossi!

Ulteriori varianti possibili tramite adattamento delle singole applicazioni di funzione.



Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin.

Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione
Circuito ACS	0, 1, 2, 3, 7	Circ. risc.1 + 2	0, 1, 3, 5	Circ. risc. 3	0, 1, 3, 5, 6



APPLICAZIONE IDRAULICA 2 (04-077=2)

Gestore di energia per collettore aperto con TKx (controllo in potenza), gestore di cascata per due o più generatori tramite eBUS (esterni) indirizzo interfaccia 11 + 12, tre circuiti di riscaldamento miscelati a pavimento con abilitazione esterna / termostato ambiente (SEF), pompa di carico acqua calda sanitaria e pompa di ricircolo con sonda di ritorno.



Non compreso nel grafico: GF: 04-076 = 2 WE1: 12-007 = 0 WE2: 09-076 = 0



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni



Il circuito di riscaldamento VL-STB (STB1 + 2 + 3) è da collegare, a seconda dell'applicazione, all'alimentazione elettrica della pompa di riscaldamento HKP 1+2+3.



Se l'uscita pompa di ricircolo (WWC) è utilizzata in tensione, deve essere montato un ponticello tra i morsetti L e 22. Se le abilitazioni esterne SEF sono utilizzate,

i ponticelli tra i morsetti $6\perp$ - e $9\perp$ - e $11\perp$ devono essere rimossi!

Ulteriori varianti possibili tramite adattamento delle singole applicazioni di funzione.



Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin.

Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione
Circuito ACS	0, 1, 2, 3, 7	Circ. risc.1 + 2	0, 1, 3, 5	Circ. risc. 3	0, 1, 3, 5, 6



APPLICAZIONE IDRAULICA 5 (04-077=5)

Gestore di energia per collettore aperto con TKx (controllo in potenza), collegamento solare accumulo ACS, gestore di cascata per due o più generatori tramite eBUS (esterni) indirizzo interfaccia 11 + 12, due circuiti di riscaldamento miscelati a pavimento con abilitazione esterna / termostato ambiente (SEF), un circuito di riscaldamento diretto a radiatori con abilitazione esterna / termostato ambiente (SEF), pompa di carico acqua calda sanitaria e pompa di ricircolo con sonda di ritorno.



Non compreso nel grafico: GF: 04-076 = 3 WE1: 12-007 = 0 WE2: 09-076 = 0



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni



Il circuito di riscaldamento VL-STB (STB1 + 2) è da collegare, a seconda dell'applicazione, all'alimentazione elettrica della pompa di riscaldamento HKP 1+2.



Se l'uscita pompa di ricircolo (WWC) è utilizzata in tensione, deve essere montato un ponticello tra i morsetti L e 22. Se le abilitazioni esterne SEF sono utilizzate, i porticelli tra i morretti (L e 20 L e 11)

i ponticelli tra i morsetti $6_$ - e $9_$ - e $11_$ - devono essere rimossi!

Ulteriori varianti possibili tramite adattamento delle singole applicazioni di funzione.



Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin.

Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione
Circuito ACS	5, 6, 11, 13	Circ. risc.1 + 2	0, 1, 3, 5	Circ. risc. 3	0, 6



APPLICAZIONE IDRAULICA 24 (04-077=24)

Gestore di energia per collettore aperto con TKx (controllo in potenza), gestore di cascata per due o più generatori tramite eBUS (esterni) indirizzo interfaccia 11 + 12, due circuiti miscelati di riscaldamento / raffrescamento a pavimento con abilitazione esterna / termostato ambiente (SEF), richiesta di freddo e contatto per deumidificatore, un circuito di riscaldamento diretto a radiatori con abilitazione esterna / termostato ambiente (SEF), pompa di carico acqua calda sanitaria.



Non compreso nel grafico: GF: 04-076 = 3 WE1: 12-007 = 0 WE2: 09-076 = 0



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni



Il circuito di riscaldamento VL-STB (STB1 + 2) è da collegare, a seconda dell'applicazione, all'alimentazione elettrica della pompa di riscaldamento HKP 1+2.



Se l'uscita pompa di ricircolo (WWC) è utilizzata in tensione, deve essere montato un ponticello tra i morsetti L e 20, 22.. Se le abilitazioni esterne SEF sono utilizzate, i

ponticelli tra i morsetti 9⊥- e 11⊥- devono essere rimossi!



I contatti HKK1 e HKK2 sono chiusi in regime di raffrescamento (acqua fredda da K)

Ulteriori varianti possibili tramite adattamento delle singole applicazioni di funzione.



Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin.

Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione	Funzione	Applicazione
Circuito ACS	0, 1	Circ. risc.1 + 2	0,1,2,3,4,5	Circ. risc. 3	0,6



APPLICAZIONE IDRAULICA 27 (04-077=27)

Gestore di energia per collettore aperto con TKx (controllo in potenza), collegamento solare accumulo ACS, gestore di cascata per due o più generatori tramite eBUS (esterni) indirizzo interfaccia 11 + 12, due circuiti miscelati di riscaldamento / raffrescamento a pavimento con abilitazione esterna / ter- mostato ambiente (SEF), richiesta di freddo e contatto per deumidificatore, pompa di carico acqua calda sanitaria.



Non compreso nel grafico:

GF: 04-076 = 0 WE1: 12-007 = 0 WE2: 09-076 = 0 HK3: 07-076 = 0



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni



Il circuito di riscaldamento VL-STB (STB1 + 2) è da collegare, a seconda dell'applicazione, all'alimentazione elettrica della pompa di riscaldamento HKP 1+2.



Se il contatto per commutare tra caldo e freddo il circuito 1 (HKK1) o quello per circuito 2 (HKK2) sono utilizzati in tensione, deve essere montato un ponticello rispettivamente tra i morsetti L e 20, 22.

Se le abilitazioni esterne SEF sono utilizzate, i ponticelli tra i morsetti 9 -⊥ e 11 -⊥ devono essere rimossi!



I contatti HKK1 e HKK2 sono chiusi in regime di raffrescamento (acqua fredda da K).

Ulteriori varianti possibili tramite adattamento delle singole applicazioni di funzione.



Un'impostazione impropria del tipo di applicazione può determinare un doppio assegnamento della funzione di sensore ed attuatore a singoli pin.

Funzione	Applicazione
Circuito ACS	0,1,2,3,4,5



APPLICAZIONI DI FUNZIONE

CIRCUITO 1

Circuito 1 Appl. 0

H SEF1 Nessun нкр circuito 1

Circuito 1 Appl. 1

ZH







THV1 녌 88 5 33 Z() 8 8 ລ 🖏 z 🕀 8 Z @ 8 z⊕ Z0 * 6 2 I V 00 000 000 00000 HKK1 HKP1 HKM1 HKE1 27 28 24 (Morse ti GND)

Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37

Applicazione di funzione 3, senza abilitazioni esterne SEF Se l'uscita richiesta di freddo (HKK1) è utilizzata in tensione, deve essere montato υn ponticello tra i morsetti L e 20.



I morsetti marcati sono utilizzati in modo differente, a seconda della funzione scelta

3,



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37

CIRCUITO 3



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37

10

come 6, senza abilitazioni

Per Appl. 1-3 Funzioni generali = 2 (Protezione antiblocco HKM3, HKP3) Per Appl. 5+6 Funzioni generali = 3 (Protezione antiblocco HKP3)



CIRCUITO ACS





Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37



Se l'uscita ricircolo ACS (WWC) è utilizzata in tensione, deve essere mon- tato un ponticello tra i morsetti L e 22.

cambio la

Per applicazioni con solare eseguire sempre, dopo un d'applicazione, memorizzazione della configurazione sonde (04-045 = 8).





GESTORE DI CASCATA KM



Applicazioni	Gestore di cascata per:
5	due o più generatori tra- mite eBUS (esterni) indirizzi interfaccia 1124, priorità in base alla sequenza, control- lo in potenza.



Per la realizzazione di configurazioni diverse contattare il nostro Servizio Tecnico

GESTORE D'ENERGIA WM/FUNZIONE SOLARE





Applicazione da 9 a 12, utilizzare morsetto 31 per la pompa solare, vedi pagina 45.

L'uscita per la valvola deviatrice PUV commuta quando la temperatura accumulo TPO scende al di sotto del valore di consegna richiesto.

(senza tensione AB - B aperto)

I morsetti marcati sono utilizzati in modo differente, a seconda della funzione scelta.

Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37



Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37

Applicazione 9 come1maconSP=morsetto31 Applicazione 10 come 3 ma con SP = morsetto 31 Applicazione 11 come 5 ma con SP = morsetto 31 Applicazione 12 come 7 ma con SP = morsetto 31

I morsetti marcati sono utilizzati in modo differente, a seconda della funzione scelta

FUNZIONI GENERALI

Applicazioni	Funzioni generali per:
0	Protezione antiblocco HKM1+2, HKP1+2, WWL
1	Segnalazione cumulativa di errore morsetto 31, protezione antiblocco HKM1+2, HKP1 + 2, WWL
2	Protezione antiblocco HKM1+2+3, HKP1+2+3, WWL
3	Protezione antiblocco HKM1+2, HKP1+2+3, WWL

Spiegazione dei concetti ed abbreviazioni, vedere pagina 37



€

I morsetti marcati sono utilizzati in modo differente, a seconda della funzione scelta.

ATTIVAZIONE USCITA GUASTO CUMULATIVO

Nelle varianti idrauliche con funzione generale 1 è possibile assegnare al morsetto 31 il guasto cumulativo al posto della pompa circuito 3. Procedura:

1. Nel menù di scelta funzioni selezionare circuito 3 e nel menù **Configurazione** e impostare il parametro **Tipo** d'applicazione circuito di riscaldamento 07-076 ad 0 (nessun circuito 3).

2. Selezionare Funzioni generali nel menù di scelta funzioni e nel menù Configurazione impostare il parametro Tipo d'applicazione funzione globale 06-076 a 1

3. Scegliere, nel menù Impostazioni delle Funzioni generali, il parametro Comandi 04-045, scegliere col tasto d'impostazione 9: reset regolatore e premere Salva



LISTA PARAMETRI

FUNZIONE CIRCUITO RISCALDAMENTO

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Circuito 1	I - Configurazione	·					
07-076	Tipo d'applicazione circuito di riscaldamento	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predef- inito.	0	7			2
03-091	Comando remoto diponibile	Il parametro deve essere posto a SI quando un comando remoto è collegato al circuito di riscaldamento	0	1			1
Circuito 2	2 - Configurazione						
07-076	Tipo d'applicazione circuito di riscaldamento	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predef- inito.	0	7			2
03-091	Comando remoto disponibile	Il parametro deve essere posto a SI quando un comando remoto è collegato al circuito di riscaldamento	0	1			1
Circuito	Circuito 3 - Configurazione						
07-076	Tipo d'applicazione cir- cuito di riscaldamento	Con questa impostazione si può sceg- liere un corrispondente tipo di applica- zione predefinito.	0	6			2
03-091	Comando remoto dis- ponibile	Il parametro deve essere posto a SI quando un comando remoto è collega- to al circuito di riscaldamento	0	1			1
Val. cor	nsegna effettivo, stato di funzi	onamento, schermata principale					
00-000	Temperatura esterna	Temperatura esterna misurata.			°C		0
00-001	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente di un circiuto di riscaldamento			°C		0
00-002	Temperatura mandata circuito riscaldamento	Temperatura di mandata di un circuito di riscaldamento			°C		0
00-058	Umidità relativa	Umidità relativa misurata			%		0
01-001	Consegna temperatura ambiente	Consegna calcolata per la temperatu- ra ambiente			°C		0
01-002	Consegna mandata cir- cuito di riscaldamento	Consegna calcolata per la temperatu- ra di mandata del circuito di riscalda- mento			°C		0
02-020	Temperatura esterna media	Valor medio calcolato della temperatu- ra esterna			°C		0



			r	1	1	1	
02-051	Stato della regolazione circuito di riscaldamento	Stato della regolazione circuito di riscaldamen- to: 0 = Spento 1 = Riscaldamento normale 2 = Riscaldamento confort 3 = Riscaldamento economico 4 = Antigelo 5 = Decremento forzato 6 = Riduzione forzata 7 = Regime ferie 8 = Regime party 9 = Regime raffresc. normale 10 = Regime raffresc. confort 11 = Regime raffresc. econ. 12 = Guasto 13 = Regime manuale 14 = Prot. regime raffresc. 15 = Regime raffresc. party 16 = Asciug. massetto risc. 17 = Asciug. massetto raffr. 19 = Asciug. massetto fine	0	19			0
uscite re	elè						
01-020	Circolatore circuito di riscaldamento	Grandezza di controllo per una pompa del circuito di riscadamento	0	1			0
01-021	Valvola miscelatrice	Grandezza di controllo per una valvola miscel- atrice di un circuito di riscaldamento	-100	100	%		0
01-087	Valvola di raffrescamento circuito di riscaldamento	Grandezza di comando per il raffrescamento in un circuito di riscaldamento	0	1			0
22-070	Deumidificazione	Grandezza di comando per la deumidificazi- one ambiente	0	1			0
07-076	Tipo d'applicazione circuito di riscaldamento	Con questa impostazione si può scegliere un corri- spondente tipo di applicazione predefinito.	0	6			2



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Imposto	zioni						
03-000	Temperatura protezi- one locali	La temperatura di protezione locali è valida per tutti i modi di riscaldamento e la temperatura non cade mai al di sotto di questa impostazione. Se il modo è impostato su ferie, standby o funziona- mento estivo, allora questo valore è quello di con- segna. Con un sensore di temperatura ambiente (ad esempio integrato in un comando remoto) la temperatura di riferimento è quella ambiente in lu- ogo di quella di mandata.	-10	15	°C		0
03-001	Punto fisso piede del- la curva	ll punto fisso definisce la consegna di temperatura di mandata a 20 °C di temperatura esterna. Valori raccomandati(valori base): Sistema a pavimento = 25°C; SIstema a radiatori = 35°C	0	80	°C		0
03-002	Limite di riscalda- mento nel regime ri- dotto	In regime automatico può essere qui impostato per il regime ridotto un proprio limite di riscalda- mento. Quando la temperatura esterna media su- pera questo valore, il riscaldamento si spegne, se la temperatura esterna media scende di 0.5K sot- to il valore impostata, il riscaldamento si accende nuovamente. Se il valore è impostato sotto 2 °C, è attivata la protezione antigelo.	-10	20	°C		0
03-006	Ottimizzazione antici- po avvio	Il riscaldamento anticipato permette di avere la temperatura ambiente pari alla consegna nor- male già quando inizia un periodo orario per il re- gime normale. Il valore definisce il tempo massimo di preriscaldamento e si riferisce a -10 °C di tem- peratura esterna. Il tempo di anticipo è scalato automaticamente per altre temperature esterne, tra 100% a -10 °C e 0% a 20 °C. Impostaizoni racco- mandate per valore base: sistema a pavimento = 210 minuti, sistema a radiatori = 150 minuti; disabil- itato (nessun anticipo) = 0.	0	900	min		1
03-007	Compensazione del- la temperatura am- biente	Con la compensazione della temperatura am- biente si può impostare un influsso di tale tem- peratura sulla regolazione, nel caso in cui fosse disponibile una misura valida della stessa. La com- pensazione impostata moltiplicata per lo scosta- mento della temperatura ambiente dalla sua consegna fornisce la correzione per la tempera- tura di mandata. Valori da impostare: 1-3 = compensazione debole 4-6 = compensazione media 7-10 = compensazione forte. Con riscaldamenti a pavimento non si deve impostare un valore supe- riore a 4.	0	50	K/K		0

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Impostaz	ID Definizione Descrizione spostazioni Con il limite di riscaldamento della temperatura di mandata si può ottenere uno spegnimento del circuito. Se la consegna di temperatura mandata calcolato scende sotto la consegna temperatura ambiente più il valore impostato, il riscaldamento della consegna di mandato scende sotto la consegna temperatura ambiente più il valore impostato, il riscaldamento della consegna di mandato scende sotto la consegna temperatura ambiente più il valore impostato. Il riscaldamento si spegne. Questa funzione ha priorità sullo spegnimento della temperatura esterna. Se la consegna di mandato sotto il consegna di mandato sotto il consegna di mandata sotto il consegna di mandata sotto a consegna di mandata sotto e introsone. Impostando il parametro al valore minimo. la funzione non è ativa. 3.012 Zona climatica riscaldamento estato progettato. Esso definisce a quale l'importava esterna è assegnato la consegna della temperatura atterna è assegnato la consegna della temperatura atterna è assegnato la consegna della temperatura atterna in adi zona climatica definita nel parametro 03-13. 3.013 Zona climatica temperatura esterna è assegnato la consegna della temperatura esterna in adi zona climatica definita no 03-012 e corrispondere ad una temperatura ambiente di 20 °C. 03-120 La temperatura esterna media è usata come valore di rifermino per il mitti di riscaldamento. Mendazione l'inerzione legeno 10-5 h e costruzione legeno 10-5 h						
03-008	Limite di riscalda- mento in funzione della consegna di mandata	Con il limite di riscaldamento della temperatura di mandata si può ottenere uno spegnimento del circuito. Se la consegna di temperatura mandata calcolata scende sotto la consegna temperatura ambiente più il valore impostato, il riscaldamento si spegne. Questa funzione ha priorità sullo spegni- mento per limite sulla temperatura esterna. Se la consegna di mandata sale di nuovo di 2 K (istere- si), la regolazione del riscaldamento entra di nuo- vo in funzione. Impostando il parametro al valore minimo, la funzione non è ativa.	-30	10	К		2
03-012	Zona climatica riscal- damento	Il parametro rappresenta la zona climatica (mini- ma temperatura esterna) in base alla quale l'im- pianto è stato progettato. Esso definisce a quale temperatura esterna è assegnata la consegna di mandata definita nel parametro 03-13.	-30	5	°C		1
03-013	Zona climatica tem- peratura mandata	Questo parametro rappresenta la consegna della temperatura di mandata alla temperatura ester- na di zona climatica definita in 03-012 e corrispon- dente ad una temperatura ambiente di 20 °C.	10	90	°C		0
03- 020	Costante di tempo per il calcolo della temperatura esterna media	La temperatura esterna media è calcolata per il cambiamento automatico estate / inverno. In tal modo è anche tenuta in considerazione l'inerzia termica e l'isolamento dell'edificio. La tempera- tura esterna media è usata come valore di rifer- imento per i limiti di riscaldamento.0h = nessuna media (è valida la temperatura istantanea) 3-6 h = costruzione leggera 10-15 h = costruzione media 20-30 h = costruzione pesante.	0	50	h		1
03- 021	Limite di riscalda- mento regime nor- male	Con questo parametro si definisce il limite di riscal- damento per una temperatura ambiente di 20 °C. Quando la temperatura esterna media supera il va- lore, il riscaldamento si spegne, se la stessa tem- peratura scende di 0.5K al di sotto del valore, il riscaldamento riparte nuovamente. Se il valore è impostato sotto 2 °C, è attivata la protezione an- tigelo.	0	40	°C		0
03- 023	Limite antigelo tem- peratura esterna	Se la temperatura esterna scende al di sotto del valore impostato, sono attivate le funzioni di pro- tezione antigelo per il circuito di riscaldamento. Se la temperatura esterna sale di 2K al di sopra del valore impostato, le funzioni di protezione an- tigelo sono di nuovo disattivate.	-10	20	°C		2
03- 024	Costante di tempo per il calcolo della temperatura ambi- ente media	Con questa costante di tempo è impostato lo smor- zamento della temperatura ambiente per i limiti di riscaldamento concernenti la temperatura ambiente stessa: 1 - 10 min = funzione di limite di riscaldamento di- retta 11 - 30 min = funzione di limite di riscaldamento ritardata.	0	60	min		1



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Impostaz	zioni						
03- 025	Scostamento riscal- damento forzato	Con questo parametro può essere definito lo scosta- mento della temperatura ambiente dalla sua con- segna per il regime di riscaldamento forzato.	0	10	K		1
03- 026	Differenza riscalda- mento OFF	Con questo parametro può essere definito lo scostamento della temperatura ambiente dalla sua consegna per lo spegnimento del riscalda- mento.	0	10	к		1
03- 030	Tempo d'integrazi- one del regolatore ambiente	Questo tempo (Tn) indica la rapidità con cui una deviazione di un valore misurato dalla sua con- segna viene corretta.L'impostazione definisce dopo quanto tempo (in minuti), con deviazione della temperatura effettiva dalla sua consegna che resta inalterata nel tempo, la grandezza di controllo viene raddoppiata. Il parametro è valido solo se la regolazione è fatta anche in base alla temperatura ambiente.	0	200	min		2
03- 036	Soglia raffrescamen- to temperatura es- terna	Con questa impostazione si definisce la tempera- tura esterna media dalla quale è bloccata la fun- zione di raffrescamento. Se la temperatura ester- na media sale di 0.5K sopra il valore impostato, il raffrescamento è abilitato.	15	40	°C		0
03- 039	Aumento del limite punto di rugiada	Con questo parametro si fornisce, in regime di raf- frescamento, un incremento di sicurezza alla tem- peratura di mandata rispetto al punto di rugiada. Un'impostazione a 0 significa che il limite al punto di rugiada non è attivo.	0	10	K		1
03- 041	Differenza raffresca- mento OFF	Con questo parametro può essere definito lo scosta- mento della temperatura ambiente dalla sua con- segna per lo spegnimento del raffrescamento.	0	10	K		1
03- 042	Differenza raffresca- mento forzato	Con questo parametro può essere definito lo scostamento della temperatura ambiente dalla sua consegna per il regime di raffrescamento for- zato.	0	10	K		1
03- 043	Punto fisso piede del- la curva regime raffr.	Il punto fisso definisce la consegna di temperatu- ra di mandata a 22 °C di temperatura ambiente ed alla temperatura esterna definita per il punto fisso stesso.	10	30	°C		0
03- 044	Punto d'inizio com- pensazione estate	Se la temperatura esterna va oltre questo valore impostato, la consegna della temperatura am- biente in raffrescamento è incrementata all'au- mento della temperatura esterna secondo la pendenza definita in 03-45.	20	30	°C		1
03- 045	Pendenza compen- sazione estate	Se la temperatura esterna sale oltre il valore di compensazione estiva impostato in 03-44, la con- segna di temperatura ambiente per regime di raf- frescamento sale all'aumentaredella temperatu- ra esterna secondo la pendenza qui impostata.	0	100	%		1
03- 047	Zona climatica raf- frescamento	Temperatura esterna per il punto di progetto del- la curva di raffrescamento. Quest'ultimo è defini- to dal questo parametro e dal parametro 03-048, zona climatica temperatura mandata raffresca- mento.	20	40	°C		0
03- 048	Zona climatica tem- peratura mandata raffr.	Temperatura di mandata per il punto di proget- to della curva di raffrescamento. Quest'ultimo è definito dal questo parametro e dal parametro 03-047, zona climatica raffrescamento, relativo alla temperatura esterna.	10	20	°C		0

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Impost	azioni						
03- 050	Modo di funziona- mento riscaldamen- to	Con questa impostazione si definisce il modo di funzionamento del circuito di riscalda- mento: 0 = Modo standby (ACS bloccata) 1 = Regime automatico 1 2 = Regime automatico 2 3 = Regime automatico 3 4 = Regime riscaldamento 5 = Regime ridotto 6 = Modo estate(ACS abilitata) 7 = Riscaldamento manuale 8 = Raffreddamento manuale.	0	8			0
03- 051	Consegna tempera- tura ambiente riscal- damento normale	Consegna temperatura ambiente per re- gime di riscaldamento normale (giorno)	10	30	°C		0
03- 053	Consegna tem- peratura ambiente riscaldamento ri- dotto	Consegna temperatura ambiente per re- gime di riscaldamento ridotto (economico, notte).	5	20	°C		0
03- 054	Consegna tempera- tura ambiente raffres- camento normale	Consegna temperatura ambiente per re- gime di raffrescamento normale (giorno).	10	30	°C		0
03- 056	Consegna tem- peratura ambiente raffrescamento ri- dotto	Consegna temperatura ambiente per re- gime di raffrescamento ridotto (economico, notte).	20	35	°C		0
03- 058	Regolazione del con- fort	Con il confort è possibile modificare la tem- peratura ambiente di consegna nell'intorno del suo valore impostato.	-3	3	К		0
03- 091	Comando remoto dis- ponibile	Il parametro deve essere posto a SI quando un comando remoto è collegato al circuito di riscaldamento	0	1			1
18- 070	Umidità relativa massi- ma	Quando l'umidità ambiente sale al di sopra del valore impostato nel parametro, chiude il contatto di richiesta deumidificazione. Se l'umidità ambiente scende al di sotto del- la consegna di un valore pari alla differenza spegnimento deumidificatore, il contatto di richiesta deumidificazione si apre nuovamente.	0	100	%		1
18- 075	Differenza spegni- mento deumidifica- tore	Se l'umidità relativa misurata va al di sotto del valore di consegna meno il valore im- postato in questo parametro, è inibita la rich- iesta di deumidificazione.	0	100	%		1



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Impost	D Definizione Descrizione postazioni Banda P, definisce la differenza tra consegna e valore misurato di temperatura mandata oltre la quale è fornito ad un miscelatore un segnale continuo di apertura (100%) o continuo di chiusura. Un valore impostato piccolo genera una modifica più rilevante della miscelazione al variare della differenza. La valvola miscelatrice reagisce più rapidamente. Al contrario con valore impostato più grande la miscelatrici standard con 2 min. tempo chiusura possono essere comandate con parametro a 15 K. 7. Aumento temperatura della consegnamento al 5 K. Con miscelatrici rapide si può impostare fino ad un valore di 30 K per ridurre possibili oscillazioni. 7. Aumento temperatura della consegna per il generatore, l'eventuale accumulo o il collettore d'impianto è calco-tata come somma tra la consegna circuito e guesto parametro. In tal mado si garantisce che c'è sufficiente calore disponibile per la modata de licuito e si permette un buon controllo della miscelatore. Nota: per circuiti diretti questo parametro deve essere impostato a 0. 7. Temperatura minima di mandata La temperatura minima di mandata é rispetta al funzione mostato a 0. 7. Temperatura minima di mandata La temperatura minima di negolazione del miscelatore resta in funzione per il tempo impostato. 7. Temperatura minima di randata La temperatura minima di mandata inscelatore e la fore chiude e dopo un ulteriore intervallo di impostato a 0. 7. Temperatura minima di mandata la tempo ribusto lin seguito il miscelatore e la pomp						
07- 000	Banda propor- zionale del mis- celatore (ban- da P)	Banda P, definisce la differenza tra conseg- na e valore misurato di temperatura manda- ta oltre la quale è fornito ad un miscelatore un segnale continuo di apertura (100%) o continuo di chiusura. Un valore impostato piccolo genera una modifica più rilevante della miscelazione al variare della differen- za. La valvola miscelatrice reagisce più rapi- damente. Al contrario con valore impostato più grande la miscelatrice reagisce più len- tamente. Miscelatrici standard con 2 min. tempo chiusura possono essere comandate con parametro a 15 K. Con miscelatrici rapide si può impostare fino ad un valore di 30 K per ridurre possibili os- cillazioni.	5	30	К		1
07- 001	Aumento tempera- tura del generatore rispetto alla conse- gna mandata	La consegna per il generatore, l'eventuale accumulo o il collettore d'impianto è calco- lata come somma tra la consegna circuito e questo parametro. In tal modo si garantisce che c'è sufficiente calore disponibile per la mandata del circuito e si permette un buon controllo della miscelazione. Nota: per circu- iti diretti questo parametro deve essere im- postato a 0.	-100	30	K		1
07- 002	Temperatura minima di mandata	La temperatura minima di mandata è rispet- tata durante il regime normale e ridotto di riscaldamento fino a quando il circuito non viene spento.	0	80	°C		2
07- 003	Postfunzionamento della pompa di man- data riscaldamento	Dopo lo spegnimento del riscaldamento la regolazione del miscelatore resta in funzione per il tempo impostato. In seguito il miscel- atore chiude e dopo un ulteriore intervallo di tempo identico al primo il miscelatore e la pompa si spengono entrambi.	0	30	min		1
07- 005	Tipo del circuito di riscaldamento	 0 = uscita a 3 punti per valvole miscelatrici. Contatti separati per comando di apertura e di chiusura. 1 = uscita a 2 punti per valvole miscelatrici con ritorno automatico, ad esempio valvole termiche. 2 = uscita a 2 punti per comandare una pompa in un circuito diretto. 3 = circuito disabilitato. 	0	3			1
07- 006	Ritardo errore t e m p e r a t u r a mandata	Nel caso in cui la temperatura di mandata resta più di 5K al di sotto della sua consegna per il tempo qui impostato, è inviato un mes- saggio di errore via eBUS.	0	20	h		2
07- 008	Temperatura massi- ma di mandata	Valore massimo di consegna consentito per la temperatura di mandata del circuito di ri- scaldamento.	10	90	°C		1

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Imposta	izioni						
07-009	Consegna tem- peratura in funzi- onamento man- uale	Valore di consegna a cui è regolata la tem- peratura di mandata in regime manuale.	10	90	°C		0
07-031	Aumento del cir- cuito di riscalda- mento in tariffa eco- nomica	Se la pompa di ricircolo non è abilitata, la temperatura del circuito di riscaldamento può essere incrementata di questo valore durante i periodi di costo inferiore dell'ener- gia. Nel caso di riscaldamento a pavimento, in assenza di accumulo, è così possibile im- magazzinare energia extra nel pavimento. Il periodo di risparmio lo si può impostare nel programma orario corrispondente.	0	30	К		2
07-034	Tipo di funzione ener- gia forzata	Questo parametro determina la reazione del circuito di riscaldamento ad una condizione di energia forzata: 0 = il circuito non reagisce all'energia forzata 1 = il circuito reagisce all'energia forzata neg- ativa 2 = il circuito reagisce all'energia forzata pos- itiva 3 = il circuito reagisce all'energia forzata pos- itiva	0	3			2
07-041	Banda morta miscel- atore	Zona neutra, talvolta chiamata banda mor- ta. Definisce la banda o deviazione tra la temperatura di mandata e la sua consegna entro la quale il miscelatore non riceve alcun comando di apertura o chiusura.	0	20	К		2



FUNZIONE CIRCUITO ACQUA CALDA SANITARIA

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Circuito	ACS Configurazione						
05-076	Tipo applicazione ac- qua calda sanitaria (ACS)	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predefini- to.	0	13			2
Val. cor	nsegna effettivo, stato di fu	nzionamento, schermata principale					
00-004	Temperatura ACS	Temperatura accumulo superiore acqua cal- da sanitaria.			°C		0
00-005	Temperatura ACS infe- riore	Temperatura inferiore dell'accumulo ACS			°C		0
00-118	Temperatura circuito ri- circolo	Temperatura misurata al sensore di ricircolo			°C		0
01-004	Consegna ACS	Consegna calcolata per la temperatura dell'acqua calda sanitaria.			°C		0
02-052	Stato della regolazione ACS	Stato della regolazione ACS: 0 = Spento 1 = Carico normale 2 = Carico confort 3 = Riduzione forzata 4 = Carico forzato 5 = Guasto	0	5			0
uscite re	elè						
01-054	Richiesta carico ACS	Granzezza di comando per un riscaldamento supplementare di ACS.	0	1			0
01-065	Pompa di ricircolo ACS	Grandezza di comando per una pompa di ri- circolo ACS.	0	1			0
01-066	Carico ACS	Grandezza di comando per una pompa di carico ACS o per una valvola deviatrice.	0	1			0
Imposta	zioni						
05-076	Tipo applicazione ac- qua calda sanitaria (ACS)	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predefini- to.	0	6			2
05-000	Differenza di commu- tazione ACS	Se la temperatura ACS scende al di sotto della sua consegna meno il valore qui impostato, la preparazione ACS è fatta partire, ma solo se è stata abilitata dal corrispondente programma orario.	0.5	20	K		1
05-001	Incremento consegna generatore rispetto alla consegna temp. ACS	La temperatura di mandata dei generatori è impostata come somma della consegna ACS e questo valore, in modo da poter produrre ACS in modo effici- ente e rapido.	-100	30	K		1
05-002	Priorità carico ACS	La produzione ACS può essere eseguita in pri- orità assoluta, in parallelo o in parallelo in base al carico. 0 = priorità assoluta, i circuiti di riscaldamento sono bloccati 0.1 = parallelo assoluto 0.2 - 10h = parallelo dipondente dal carico. Il regolatore calcola una rampa la quale definisce che il generatore deve raggiungere la sua consegna di carica entro il tempo qui impostato. Al di sotto della rampa calcolata i miscelatori chiudono progressivamente, al di sopra funzionano normalmente.	0	10	h		1

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- Iore	Pass word
Imposto	izioni						
05-003	Postfunzionamento pompa carico ACS	Tempo durante il quale la pompa di carico ACS continua a girare dopo che è stata rag- giunta la temperatura ACS di consegna.	0	24	min		1
05-004	Temperatura protezi- one antilegionella	Valore di consegna carico ACS per disinfezi- one termica antilegionella. L'acqua calda sanitaria è riscaldata fino a questa temperatura in base al programma orario per l'anti-legionella. La temperatura impostata deve essere maggiore della con- segna normale.	60	80	°C		1
		Per il comando della pompa di carico ACS possono essere selezionati i modi seguenti:					
	Modo di postfunzion-	0 = indipendente dalla temperatura					
05-005	amento pompa di carico ACS	1 = dipendente dalla temperatura, la pompa è abilitata solo quando la mandata di carico è maggiore della temperatura ACS (la sonda di mandata del carico deve essere configu- rata di conseguenza).	0 1	1			1
05-010	Temperatura di abil- itazione del carico complementare	Temperatura di postriscaldamento usata nel corrispondente modo di caricamento ACS impostato. Se la temperatura ACS sale sopra il valore del parametro, la richiesta di calore all'impianto centrale di riscaldamento è termi- nata e parte una richiesta di carico ACS da sorgente ausiliaria come ad esempio una resis- tenza elettrica collocata nell'accumulo ACS.	30	70	°C		1
		Possono essere impostati i modi seguenti:					
		0 = Off, funzione ACS non abilitata					
		1 = Standard, carico ACS da impianto gener- azione centrale					
		2 = Accumulo stratificato, carico ACS da impi- anto generazione centrale.					
05-011	Modo di carico ACS	3 = Consegna ACS, la consegna è trasmessa al gestore d'energia nel master	0	6			1
		4 = Termostato, usato in luogo del sensore ACS					
		5 = Carico locale, esso avviene attraverso una richiesta a fonte interna di carico ACS					
		6 = Carico complementare, esso avviene tra- mite l'impianto centrale di generazione fino alla temperatura di postcaricamento imposta- ta, ed in seguito mediante il postriscaldamen- to da sorgente interna.					
		Questo parametro determina la reazione del circuito ACS ad una condizione di energia forzata:					
		0 = il circuito non reagisce all'energia forzata					
05-039	Tipo di funzione ener- gia forzata	1 = il circuito reagisce all'energia forzata neg- ativa	0	3			2
		2 = il circuito reagisce all'energia forzata pos- itiva					
		3 = il circuito reagisce all'energia forzata pos- itiva e negativa.					



FUNZIONE GESTORE D'ENERGIA

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Gestore	d'energia configurazione						
06-076	Tipo d'applicazione gestione energia	Con questa impostazione si può sce- gliere un corrispondente tipo di appli- cazione predefinito.	0	8			2
00-015	Temperatura accu- mulo superiore	Temperatura misurata di accumulo superiore (temperatura di riferimento per accensione).			°C		0
00-016	Temperatura accu- mulo inferiore	Temperatura misurata di accumulo in- feriore (temperatura per carico solare accumulo).			°C		0
00-017	Temperatura accu- mulo centro	Temperatura misurata di accumulo in- termedia (temperatura di riferimento per spegnimento).			°C		0
00-096	Temperatura man- data impianto	Temperatura misurata di mandata im- pianto per riscaldamento (collettore).			°C		0
01-096	Consegna mandata installazione in re- gime riscaldamento	Valore di consegna calcolato per la temperatura di mandata impianto in regime di riscaldamento.			°C		0
01-097	Consegna impianto ACS	Valore di consegna calcolato per la temperatura di mandata impianto in regime di carico ACS.			°C		1
02-040	Potenza in regime ri- scaldamento	Potenza totale calcolata per regime di riscaldamento.	-999	-999	kW		0
02-041	Potenza ACS	Potenza totale calcolata per carico ACS.	-999	-999	kW		0
02-054	Stato del gestore d'energia	Stato del gestore d'energia: 0 = OFF 1 = Riscaldamento 2 = Raffrescamento 16 = Guasto	0	16			0
uscite re	elè	l.					
22-065	Valvola deviatrice ac- cumulo carico	La valvola deviatrice commuta quan- do l'accumulo è carico.	0	1			0
Imposta	izioni						
06-076	Tipo d'applicazione gestione energia	Con questa impostazione si può sceg- liere un corrispondente tipo di applica- zione predefinito.	0	8			2
06-000	Massima potenza cari- co ACS	Potenza totale assegnata al gestore d'energia per la produzione ACS.	0	999	kW		1
06-001	Potenza massima totale di riscaldamento	Potenza totale assegnata al gestore d'energia per i circuiti di riscaldamento.	0	999	kW		1
06-003	Funzione accumulo	È possibile impostare le funzioni seguenti per la funzione accumulo: 0 = Nessun accumulo 1 = Accumulo senza bollitore ACS inte- grato 2 = Accumulo combinato (con bollitore ACS integrato o bollitore esterno che è riscaldato dall'accumulo)	0	2			2
06-004	Aumento tra consegna accumulo e consegna generatore	Incremento della consegna di genera- tore rispetto alla temperatura mandata impianto TKx o alla temperatura accu- mulo superiore TPO durante una richies- ta di calore.	0	40	К		1



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Imposta	izioni						
06-005	Offset consegna di spegnimento per sonda accumulatore centro (TPM)	Valore da sottrarre alla consegna accu- mulo per ottenere la soglia di spegnimen- to al sensore accumulo intermedio TPM. Un valore negativo del parametro signifi- ca un valore di spegnimento superiore alla consegna.	-10	30	К		1
06-010	Parte proporzionale Xp regolatore della gestione energia	Il gestore di energia è equipaggiato con un regolatore PID. il range P (parte pro- porzionale Xp) definisce la differenza tra consegna e valore misurato sopra la quale la richiesta è al 100%.	2	100	K		1
06-011	Tempo parte inte- grale Ti regolatore della gestione ener- gia	Questo tempo indica la rapidità con cui una deviazione di un valore misurato dalla sua consegna viene corretta. L'im- postazione definisce dopo quanto tempo (in minuti), con deviazione della tempera- tura effettiva dalla sua consegna che resta inalterata nel tempo, la grandezza di controllo viene raddoppiata. Nota: per impianti multistadio senza accu-	0	100	min		1
		muli o cascata è opportuno impostare il parametro a 0.					
06-012	Tempo parte deriva- ta Td regolatore della gestione energia	Con il tempo derivato (parte D) è possi- bile smorzare oscillazioni della tempera- tura d'accumulo TPO o di mandata impi- anto TKx. La parte D contrasta la rapidità del cambiamento della differenza con- segna-valore effettivo. Un piccolo valore risulta in uno smorzamento leggero, un valore più grande corrisponde ad una reazione più consistente.	0	100	min		2
06-015	Modo di funziona- mento gestione di energia	Possono essere selezionati i seguenti modi di funzionamento: 1 = Automatico 4 = Regime risc. manuale 5 = Regime raff. manuale.	1	5			0
06-016	Consegna tempera- tura funzionamento manuale	Consegna accumulo o mandata impi- anto in regime di riscaldamento o raffres- camento manuale. Modo selezionato nel parametro 06-015.	0	90	°C		0
06-017	Massima pendenza consegna regime ri- scaldamento	Il parametro definisce una pendenza massima di rampa nel tempo della con- segna temperatura d'impianto, a fronte di una sua variazione repentina. Con il valore impostato a 0 la limitazione non è operativa.	0	25	K/min		2
06-018	Massima pendenza consegna regime ACS	Il parametro definisce una pendenza massima di rampa nel tempo della con- segna temperatura d'impianto con car- ico ACS, a fronte di una sua variazione repentina. Con il valore impostato a 0 la limitazione non è operativa.	0	25	K/min		2



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Imposta	zioni						
06-020	Periodo di cambio sequen- za cascata	Per un impianto con generatori in cascata possono essere impostati i seguenti cicli di cambio sequenza: 0 = nessun cambiamento 1 = ogni settimana 2 = ogni 2 settimane 3 = ogni 3 settimane 4 = ogni 4 settimane 5 = ogni 5 settimane 6 = ogni 6 settimane 7 = ogni 7 settimane 8 = Cambio sequenza istantaneo	0	8			1
06-025	Temperatura consegna accumulo per energia for- zata	Quando il valore impostato è supera- to di 5 K parte la funzione di energia forzata, mentre se la temperatura è inferiore di più di 2 K rispetto al para- metro, la stessa funzione termina.	30	90	°C		2
06-026	Temperatura massima ac- cumulo	La temperatura richiesta per l'ac- cumulo non può superare questo valore.	30	90	°C		2
06-027	Temperatura consegna accumulo per abilitazione non standard	Durante l'abilitazione del program- ma per tariffa economica il valore impostato vale come con- segna accumulo, purchè almeno 1 circuito di riscaldamento non sia in modo standby.	0	90	°C		2
08-059	Temperatura massima cari- co solare ACS	Massima temperatura acqua calda sanitaria con carico solare attivo.	60	100	°C		1
08-072	Riduzione della consegna accumulo con energia so- lare attiva	In presenza di un alto apporto so- lare, la consegna di temperatura accumulo è ridotta di questo valore, in modo da ridurre il carico di energia tramite generatore	0	40	K		1
08-073	Potenza solare per riduzi- one consegna	Se la potenza solare è maggiore della soglia qui impostata, i valori di consegna per i regimi di riscal- damento ed ACS vengono ridotti in base ai rispettivi valori 08-72 e 08-79.	0	100	kW		1
08-079	Temperatura minima ACS con energia solare attiva	Temperatura di consegna ridotta ACS che si ha quando l'apporto solare supera il 50% del suo valore nominale. Nel caso di carico effettu- ato al valore di consegna normale, se l'apporto medio diviene superio- re all'80%, la consegna ridotta è atti- vata per le successive 18 ore.	0	60	°C		0

FUNZIONE SOLARE

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Valore	Pass word
Val. cor	nsegna effettivo, stato di fu	unzionamento, schermata principale					
00-014	Temp. di collettore	Temperatura del collettore solare (tem- peratura d'uscita)			°C		0
00-061	Temp. accumulo solare	Temperatura di ritorno del collettore so- lare			°C		0
02-030	Potenza pannello so- lare	Potenza attuale di collettore calcolata.			kW		0
02-031	Energia raccolta dal pannello solare	Energia solare cumulativa in kWh			kWh		0
02-034	Energia raccolta dal pannello solare	Energia solare cumulativa in MWh.			MWh		0
02-035	Potenza media pompa solare	Potenza media calcolata di azionamen- to della pompa solare			%		0
		Stato regolazione solare:					
02-056	Stato della regolazione	0 = Carico OFF					0
02 000	solare	1 = Carico ON					0
		2 = Guasto					
uscite re	elè	r					
01-050	Pompa solare	Grandezza di controllo per la pompa so- lare	0	1			0
Imposta	zioni						
08-001	Differenziale accensi- one	Con il parametro è definita la differenza di temperatura di accensione tra il pun- to di riferimento solare (TPU, TBU) ed il collettore (TKO).	0	30	к		1
08-002	Differenziale spegni- mento	Con il parametro è definita la differen- za di temperatura di spegnimento tra il punto di riferimento solare (TPU, TBU)	0	30	К		1
		ed il collettore (TKO).					
08-005	Protezione collettore	Con questo parametro si imposta la tun- zione di protezione per il surriscaldamen- to collettore:	0	1			2
		0 = nessuna protezione					
		1 = protezione collettore attiva.					
08-011	Temperatura massima collettore	Il parametro definisce la massima fem- peratura di collettore, alla quale la cari- ca solare si ferma.	80	250	°C		2
08-012	Temperatura minima collettore	Il parametro definisce la minima tem- peratura del collettore per il regime di carico, al di sopra della quale la carica solare è abilitata.	0	70	°C		1
08-030	Potenza massima so- lare	Il parametro definisce la massima poten- za solare possibile.	0	100	kW		1



08-045	Modo di funzionamento	È possibile scegliere uno tra questi modi di funzionamento : 0 = OFF 1 = Automatico 2 = Regime manuale (carico ON per- manente)	0	2		0
17-030	Flusso regime solare	Con il parametro è definito il valore di flusso in regime di riscaldamento quando non è collegato alcun sen- sore di flusso.	0	100	l/min	1
17-031	Fattore di correzione po- tenza solare	Con questo parametro è possibile cor- reggere la potenza solare in percen- tuale. 100% significa nessuna correzi- one.	0	100	%	2

FUNZIONE GESTORE DI CASCATA

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Gestore	di cascata configurazione						
11-076	Tipo d'applicazione ge- store di cascata	Con questa impostazione si può sce- gliere un corrispondente tipo di appli- cazione predefinito.	0	9			2
Val. con	nsegna effettivo, stato di funzi	ionamento, schermata principale					
00-009	Livello percentuale poten- za generatore	Potenza di un generatore di calore			%		0
01-009	Consegna livello percen- tuale di potenza genera- tore	Valore di consegna calcolato per la potenza di riscaldamento nel genera- tore di calore			%		0
02-055	Stato cascata	Stato gestore di cascata: 0 = Nessuna richiesta 1 = Richiesta 2 = Guasto	0	255			0
Imposta	zioni						
11-076	Tipo d'applicazione ge- store di cascata	Con questa impostazione si può sce- gliere un corrispondente tipo di appli- cazione predefinito.	0	9			2
		Con questo parametro si sceglie se il generatore è comandato in tempera- tura o in potenza e se è utilizzato o no per ACS:					
11-001	Modo di comando gener-	1 = comando in temperatura con ACS	1	4			2
	afore WEZ	2 = comando in potenza con ACS					
		3 = comando in temperatura senza ACS					
		4 = comando in potenza senza ACS.					
		Massima potenza del generatore tra 0÷999 kW					
11-002	Potenza massima genera- tore	Suggerimento: la potenza può essere fornita o come valore assoluto o come fattore proporzionale di tutti i gener- atori disponibili, scalandone i valori (adattare in tal caso anche i parame- tri 06-000 e 06-001).	0	999	kW		1

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Impostaz	zioni						
11-003	Potenza minima genera- tore in % di potenza mas- sima	Potenza minima del generatore espres- sa in % della massima. Per un genera- tore monostadio impostare 100% e per un bistadio 50%.	0	100	%		1
11-004	Potenza di inserimento generatore successivo	Il parametro definisce a quale poten- za del generatore sarà acceso il prossi- mo. Valore espresso in % della potenza generatore definita in (11-002).	0	100	%		2
11-005	Cambio sequenza gener- atori	Il parametro specifica se questo gen- eratore è integrato nel cambio se- quenza. Dopo il cambio di priorità il prossimo generatore nella lista diviene generatore pilota. Con il parametro 06-020 nel gestore d'energia è definito dopo quante settimane cambia la se- quenza. 0 = non incluso nel cambio sequenza 1 = incluso nel cambio sequenza 2 = non in cambio sequenza, con equi- librio potenza 3 = in cambio sequenza e con equilib- rio potenza.	0	3			1
11-006	Controllo emissioni neces- sario	Con questa impostazione si definisce se consentire il test di emissione ad un generatore di calore destinazione: 0 = nessun test di emissione 1 = test di emissione possibile.	0	1			2
11-007	eBUS unit target genera- tore di calore	Con questo parametro è impostata l'unità destinazione in cui si trova il gen- eratore. Per i generatori OGZ deve essere im- postato il numero di unità e con gen- eratori esterni l'indirizzo eBUS corrispon- dente.	2	255			2
11-008	Numero di funzione gen- eratore target	Con questo parametro viene determi- nato il numero di funzione del genera- tore di calore sull'unità target. Nei generatori di calore OGZ il primo generatore di calore presenta il nume- ro di funzione 1, mentre il secondo il nu- mero di funzione 2. Nei generatori di calore esterni è nec- essario impostare il valore 127	0	127			2



FUNZIONI GENERALI

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Funzioni	i generali configurazione						
04-076	Tipo d'applicazione funzione globale	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predef- inito.	0	2			2
04-077	Applicazione idraulica	Con questa impostazione si può scegliere una corrispondente applicazione idraulica predefinita.	0	30			1
04-037	Assegnamento funzi- one consegna uscita Uscita 1 (morset- to 1)	Le funzioni seguenti possono essere asseg- nate all'uscita: 0 = Nessuna funzione 1 = Valore di controllo riscaldamento 2 = Valore di controllo carico ACS 3 = Valore di controllo gen. 1 4 = Valore di controllo gen. 2 5 = Consegna impianto 6 = Consegna carico ACS 7 = Consegna complessiva 8 = Pilotaggio ventilatore 9 = Potenza complessiva impianto	0	9			1
04-038	Valore minimo uscita DC	Con il parametro è impostata la minima tensi- one dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		1
04-039	Valore massimo uscita DC	Con il parametro è impostata la massima ten- sione dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		1
04-002	Funzione ingresso con- segna esterna	Permette di assegnare la funzione ingresso di consegna ad un circuito di riscaldamento o all'intera installazione. 0 = Nessuna funzione 1 = Consegna al gestore di calore (TKO, TPO,) 2 = Consegna al circuito di riscaldamento 1 3 = Consegna al circuito di riscaldamento 2 4 = 10 VDC -> circuito di riscaldamento 1 re- gime standby 5 = 10 VDC -> circuito di riscaldamento 2 re- gime standby 6 = 10 VDC -> circuito di riscaldamento 1 e 2 regime standby 7 = 10 VDC -> circuito 1 regime raffredda- mento 8 = 10 VDC -> circuito 2 regime raffredda- mento 9 = 10 VDC -> circuito 1 e 2 regime raffredda- mento	0	9	0		2



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Funzioni	generali configurazione	-					
04- 107	Assegnamento fun- zione 2 uscita con- segna Uscita 2 (morset- to 2)	 L'uscita 2 può essere utilizzata solo se la funzione ingresso è disattivata (04-002) = 0 Le funzioni seguenti possono essere assegnate all'uscita: 0 = Nessuna funzione 1 = Valore di controllo riscaldamento 2 = Valore di controllo carico ACS 3 = Valore di controllo gen. 1 4 = Valore di controllo gen. 2 5 = Consegna impianto 6 = Consegna carico ACS 7 = Consegna complessiva 8 = Pilotaggio ventilatore 9 = Potenza complessiva impianto 	0	9			2
04- 108	Valore minimo uscita DC 2	Con il parametro è impostata la minima ten- sione dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		2
04- 109	Valore massimo uscita DC 2	Con il parametro è impostata la massima tensione dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		2
Val. cor	nsegna effettivo, stato di fu	unzionamento, schermata principale					
00-000	Temperatura esterna	Temperatura esterna misurata.			°C		0
00-001	Temperatura ambiente	Temperatura ambiente di un circiuto di riscal- damento (HK1)			°C		0
00-002	Temperatura mandata circuito riscaldamento	Temperatura di mandata di un circuito di ri- scaldamento (HK1)			°C		0
00-004	Temperatura ACS	Temperatura accumulo superiore acqua cal- da sanitaria.			°C		0
00-005	Temperatura ACS inferiore	Temperatura inferiore dell'accumulo ACS			°C		0
00-007	Temperatura mandata generatore	Temperatura di mandata del generatore di calore (WE1)			°C		0
00-008	Temperatura ritorno generatore	Temperatura di ritorno del generatore di ca- lore (WE1)			°C		0
00-014	Temp. di collettore	Temperatura del collettore solare (tempera- tura d'uscita)			°C		0
00-015	Temperatura accumu- lo superiore	Temperatura misurata di accumulo superiore (temperatura di riferimento per accensione).			°C		0
00-016	Temperatura accumu- lo inferiore	Temperatura misurata di accumulo inferiore (temperatura per carico solare accumulo).			°C		0
00-017	Temperatura accumu- lo centro	Temperatura misurata di accumulo interme- dia (temperatura di riferimento per spegni- mento).			°C		0
00-095	Consegna esterna 0 - 10 VDC	Valore di consegna esterno, segnale 0 - 10V.			°C		0
00-118	Temperatura circuito ricircolo	Temperatura misurata al sensore di ricircolo			°C		0
02-020	Temperatura esterna media	Valor medio calcolato della temperatura es- terna			°C		0

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Imposta	zioni						
04-076	Tipo d'applica- zione funzione globale	Con questa impostazione si può scegliere un corrispondente tipo di applicazione predefini- to.	0	2			2
04-077	Applicazione idraulica	Con questa impostazione si può scegliere una corrispondente applicazione idraulica predefinita.	0	19			1
		Permette di assegnare la funzione ingresso di consegna ad un circuito di riscaldamento o all'intera installazione.					
		0 = Nessuna funzione					
		1 = Consegna al gestore di calore (TKO, TPO,)					
		2 = Consegna al circuito di riscaldamento 1					
		3 = Consegna al circuito di riscaldamento 2					
04-002	Funzione ingresso	4 = 10 VDC -> circuito di riscaldamento 1 re- gime standby	0	9	0		2
	5 = gim 6 = gim 7 = 8 = 9 = me	5 = 10 VDC -> circuito di riscaldamento 2 re- gime standby					
		6 = 10 VDC -> circuiti di riscaldamento 1 e 2 re- gime standby					
		7 = 10 VDC -> circuito 1 regime raffreddamento					
		8 = 10 VDC -> circuito 2 regime raffreddamento					
		9 = 10 VDC -> circuito 1 e 2 regime raffredda- mento					
		Con questo regolatore si inserisce il numero master eBUS dell'unità. Se si collegano altri regolatori eBus, gli indirizzi dovranno essere im- postati nel modo seguente:					
		2 = Regolatore master					
		3 = Regolatore slave 1					
04-020	eBUS	4 = Regolatore slave 2	2	20	0		1
		5 = Regolatore slave 3					
		17 = Regolatore slave 4					
		18 = Regolatore slave 5					
		19 = Regolatore slave 6					
		20 = Regolatore slave /					
		Con questa impostazione è possibile spegnere l'alimentazione eBUS:					
	Alimontations	0 = alimentazione spenta					
04-036	eBUS	1 = alimentazione attiva.	0	1			2
	eBUS	(Attenzione! Con una sola unità, dopo lo speg- nimento dell'alimentazione il comando master rimarrà senza alimentazione).					

ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Imposta	izioni						
04-037	Assegnamento funzione consegna uscita 1 Uscita 1 (morsetto 1)	Le funzioni seguenti possono essere assegnate all'uscita: 0 = Nessuna funzione 1 = Valore di controllo riscaldamento 2 = Valore di controllo carico ACS 3 = Valore di controllo gen. 1 4 = Valore di controllo gen. 2 5 = Consegna impianto 6 = Consegna carico ACS 7 = Consegna complessiva 8 = Pilotaggio ventilatore 9 = Potenza complessiva impianto	0	9			1
04-038	Valore minimo uscita DC	Con il parametro è impostata la minima tensi- one dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		1
04-039	Valore massimo uscita DC	Con il parametro è impostata la massima tensi- one dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		1
04- 107	Assegnamento funzione 2 uscita consegna	L'uscita 2 può essere utilizzata solo se la funzione ingresso è disattivata (04-002) = 0 Le funzioni seguenti possono essere asseg- nate all'uscita: 0 = Nessuna funzione 1 = Valore di controllo riscaldamento 2 = Valore di controllo carico ACS 3 = Valore di controllo gen. 1 4 = Valore di controllo gen. 2 5 = Consegna impianto 6 = Consegna carico ACS 7 = Consegna complessiva 8 = Pilotaggio ventilatore 9 = Potenza complessiva impianto	0	9			2
04- 108	Valore minimo uscita DC 2	Con il parametro è impostata la minima tensi- one dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		2
04- 109	Valore massimo uscita DC 2	Con il parametro è impostata la massima ten- sione dell'uscita 0 - 10VDC.	0	10	V		2
04- 040	Password di servizio	Solo per il tecnico (assistenza, costruttore)!	0	999			2
04- 045	Comandi	Tramite questo regolatore è possibile immet- tere un comando: 0 = Senza funzione 1 = Combust. solidi on/off 4 = Cancellare datalogger 8 = Memorizzazione della configurazione sonde 9 = Reset regolatore 17 = Cancella memoria guasti 21 = Sblocco	0	21			0



ID	Definizione	Descrizione	Min	Max	Unità	Va- lore	Pass word
Imposto	azioni						
04-060	Modo programma as- ciugatura massetto	Con questa selezione è possibile assegnare il programma di asciugatura massetto ad uno dei circuiti: 0 = Terminare programma 1 = Partenza circuito risc. 1	0	2			1
		2 = Partenza circuito risc. 2					
04-061	Pendenza (aumento) consegna mandata in fase riscaldamento massetto	Il parametro definisce l'incremento nel tem- po (gradiente) della consegna di tempera- tura mandata nella fase di riscaldamento del programma asciugatura.	0.5	20	K/d		1
04-062	Pendenza (diminuzi- one) consegna man- data in fase raffredd. massetto	Il parametro definisce il decremento nel tem- po (gradiente) della consegna di tempera- tura mandata nella fase di raffreddamento del programma asciugatura.	-50	-0.5	K/d		1
04-063	Consegna di mandata durante la fase di man- tenimento	Il parametro definisce il valore di consegna della mandata nella fase di persistenza del programma di asciugatura massetto.	20	70	°C		1
04-064	Durata della fase di persistenza	Il parametro definisce la durata della fase di persistenza nel programma di asciugatura massetto.	0.1	25	d		1
04-092	Versione SW	Versione software attuale del dispositivo scel- to.					0
04-094	SW ID Nr.	N. versione SW					0



SPIEGAZIONE DEI CONCETTI ED ABBREVIAZIONI

Apl.	Applicazione	STB	Termostato di massima temperatura a riarmo
вмс	Regolatore per biomassa, dispositivo eBUS per caldaia a pellets	SW	Out Uscita consegna 0-10VDC
eBUS	Bus dati a 2 fili per la tecnica di riscalda- mento	TA	Sensore temperatura esterna
Unità eBUS	dispositivo eBUS autonomo	ТВ	Sensore ACS (di partenza carico ACS)
Dispos. eBUS	dispositivo eBUS autonomo	TBM	Sensore ACS intermedio (di termine cari- co ACS)
FBH	Riscaldamento a pavimento	TBU	Sensore ACS inferiore solare
GF	Funzione generale	TBZ	Sensore ACS ricircolo
GND	Massa (⊥)	Telecomand	Contatto di abilitazione esterna (SEF)
HK1	Circuito di riscaldamento 1	Temp.	Temperatura
HK2	Circuito di riscaldamento 2	THV	Sensore temperatura mandata circuito di riscaldamento
НКЗ	Circuito di riscaldamento 3	TKO	Sensore di collettore solare
НКК	Richiesta di freddo da circuito	TKx	Sensore di mandata principale impianto
НКМ	Miscelatore circuito riscaldamento / raffrescamento	TPM	Sensore accumulo intermedio (di spegni- mento generatore)
НКР	Pompa circuito di riscaldamento / raffre- scamento	TPO	Sensore accumulo superiore (di accen- sione generatore)
IF eBUS	Interfaccia eBUS ad un altro protocollo Bus, es. OT	TPU	Sensore accumulo inferiore solare
KI.	Morsetto	TWR	Sensore di ritorno generatore
КM	Gestore di cascata	TWV	Sensore di mandata generatore
L	Fase 230V	VL-STB	Termostato di massima temperatura a riarmo
Ν	Neutro	WE1	Generatore di calore 1 (gen. ausiliario)
NC	Contatto normalmente chiuso (Normally Closed)	WE1-I	Generatore di calore 1, abilitazione stadio 1
Netz	Connessione rete 230 VAC		Generatore di calore 2 (generatore)
NO	Contatto normalmente aperto (Normally Opened)	WE2-I	Generatore di calore 2, abilitazione stadio 1
OT	Interfaccia OpenTherm	WE-Controller	Controllo gener. con reg. propria della potenza, temper., pompa
PE	Potenziale terra	WEP	Pompa generatore di calore
Power	Controllo in potenza	WM	Gestore d'energia
PUV	Valvola deviatrice accumulo (accumulo caricato)	WW	Circuito acqua calda sanitaria
RAD	Radiatore (termosifone)	WWC	Pompa di ricircolo ACS
SEF	Contatto abilitazione esterna, termostato (SEF)	WWL	Abilitazione carico ACS (pompa o val- vola)
SP	Pompa solare	WWN	Postcaricamento ACS
SWIn	Ingresso consegna 0-10VDC = 0-100°C		





MADE IN ITALY



KLEINE KESSEL SRL Via Solferino 55/E - 25122 Brescia, BS (Italy) Sede operativa: Loc. Campogrande 13 - 29013 Carpaneto Piacentino (PC), Italy tel. + 39 0523 850513 - fax. +39 0523 850712 - www.aircontrol-pc.com - www.produzionecaldaie.it